



**Celular Tribanda
TouchScreen Pantalla 3.0"**

**Soporta 2 tarjetas SIM de cualquier compañía
y funcionan simultáneamente!.**



**Guía
de Usuario**

**CNK-005DUAL
GSM**

FELICIDADES!

Usted ha adquirido un celular GSM/GPRS digital, Dual Sim, pantalla táctil e innumerables funciones!

CNK-005DUAL GSM

Favor leer esta guía de usuario antes de usar su celular.

Accesorios:

Cuidadosamente retire su celular de la caja. En adición al equipo, cada caja contiene:

- ✓ Lápiz óptico (Stylus) (En el celular)
- ✓ Micro SD 256Mb (En el celular)
- ✓ Cargador de viaje
- ✓ Cargador de baterías
- ✓ Cable USB
- ✓ (2) Baterías
- ✓ Audífono estereo



Centronics GARANTIA Limitada

Su tranquilidad es nuestra preocupación!

Deseamos hacerle saber que trabajamos con marcas de reconocida calidad y con los más altos estándares en todos los productos que comercializamos. Nuestro objetivo es satisfacer, al más alto nivel, sus requerimientos y expectativas sobre nuestros productos.

Nuestros teléfonos están garantizados frente a los defectos de los materiales y de fabricación durante 1 AÑO en servicios técnicos.

✓ Se certifica la garantía exclusivamente para aquellos equipos con desperfectos de fábrica: electrónicos y de funcionalidad.

✓ El usuario debe ajustarse al tiempo de garantía otorgado por la tienda donde compró el equipo y/o obtener la garantía en nuestro Centro Técnico autorizado. El usuario final puede dirigirse directamente a nuestro Centro Técnico a reclamar su garantía: CESETEC INTERNATIONAL, S.A. (Centro de Servicios Técnicos S.A.) ubicado en C/3ra. No. 80, Villa Aura, Managua, Santo Domingo Norte.

✓ Para obtener los servicios de garantía y/o hacer su reclamo, presentar el recibo de compra original, devolver todo el paquete original y contenido en excelentes condiciones físicas: equipo, accesorios, manual y caja.

✓ De no presentar todos estos documentos completos y sin alteraciones de ninguna índole, pierde todo el derecho de la garantía.

✓ La garantía solo reconoce al comprador original y es intransferible a otra persona.

✓ Centronics S.A. concede al detallista la opción de transferir el tiempo de garantía descrito anteriormente al consumidor y/o ajustar el tiempo según las políticas de garantía de su establecimiento.

Limitaciones:

✓ No se aceptan productos con el empaque deteriorado, con cintas, etiquetas, o sellos distintos a los originales. Empaque dañado, con leyendas o rayas.

✓ No se incluyen en la garantía los desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, ni altos voltajes.

✓ No se aceptan equipos con número serial borrado, ilegible, alterado.

✓ La garantía se pierde si de una manera u otra se intenta reparar y/o destapar el equipo.

Seguridad:



Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono móvil. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

Seguridad en la carretera en todo momento:

No utilice el teléfono móvil mientras conduce; detenga primero el vehículo.

Desconecte el teléfono en las gasolineras:

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Desconecte el teléfono al viajar en avión:

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.

Desconecte el teléfono cuando esté cerca de cualquier equipo médico:

Los hospitales o instalaciones de asistencia sanitaria podrían utilizar equipo sensible a la energía de RF externa.

Interferencias:

Todos los teléfonos móviles pueden estar sometidos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento.

Normativas especiales

Cumpla cualquier normativa especial que esté en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando este prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o algún peligro.

Resistencia al agua

El teléfono no es resistente al agua. Procure mantenerlo seco.

El teléfono puede explotar si se reemplaza la batería por una incorrecta. Para evitar riesgos no desecha las baterías al fuego.



El uso prolongado de los auriculares a un volumen elevado puede causar daños en la audición.

Especificaciones Generales:

Network	GSM 900/1800/1900 MHz
Sim Card	Dual SIM (2) de cualquier compañía telefónica, funcionan SIMULTANEAMENTE
Estilo	Lapiz Stylus para escritura a mano (incluido), teclado y sistema Touchscreen
Pantalla	3.0" TFT-LCD, 260'000 colores, 240 x 320 px de resolución
Lenguaje / Interfaz	Inglés, español
Ringtone	64 chord polifónico, MP3, MP4, MIDI, WAV, WMA, AMR; soporta personalizar ringtone para llamadas entrantes e imagen de quien llama; soporta movie play para llamadas entrantes.
Musica	MP3 and back-end playback
Video	3GP, MP4, 3GP/MP4 a pantalla completa 1.3 Megapíxeles, doble camera, soporta hasta un máximo de 1280 x 960 para fotos, graba video en MP4 con sonido, el largo depende de la capacidad de la memoria.
Cámara	
Formatos de archivo	JPG, GIF, MP3, MP4, MIDI, WAV, WMA, AMR, 3GP
Memoria	128 MB en tarjeta micro SD, soporta hasta 2 GB
Transferencia de Datos	Cable de datos USB y Bluetooth 2.0
Internet	WAP, GPRS
Libreta Telefono	Permite hasta 300
Mensajes	100 mensajes, 100 MMS mensajes
Power switch	Auto power-on/off
Alarma	Con telefono apagado/encendido y permite MP3
Juegos	SI, incluidos
Talktime	3 a 4 horas continuas
Stand-by	180 a 240 horas
Peso	89 gramos
Dimensiones	112 x 51 x 17
Audio	5 parlantes stereo
Color	Negro con Plateado
Otros	MP3, MP4, Manos Libres, Envío de mensajes a grupos, grabadora de voz, WAP, handwriting input, handwriting + keypad input, GPRS download, MMS, ampliación de memoria con micro SD, e-book, 2 GSM sim card, QQ world, incoming call show

Iconos de Información:

Estos iconos de información se muestran en pantalla, en el extremo superior, indicando:

ICONO	DESCRIPCION
	Sim A * Sim B Indicador de Señal
	GPRS en servicio
	Vibración Activada
	Nuevo Mensaje Recibido
	Nuevo MMS Recibido
	Alarma Activada
	Audífonos Activado
	Reenvío de Llamadas
	Teclado Desbloqueado
	Teclado Bloqueado
	Indicador de Batería
	Llamadas Perdidas
	Función Chat Activada
	Cronómetro Activado
	Nuevo Mensaje de Servicio
	Bluetooth Activado
	Enlace audífono bluetooth satisfactorio

Conectar el Celular a otros Dispositivos:

Bluetooth™

Cuando usa la tecnología Bluetooth, puede conectar el teléfono de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos, hablar con las manos libres ó controlar el teléfono de manera remota.

La tecnología Bluetooth permite realizar conexiones inalámbricas libres entre dispositivos que son compatibles con Bluetooth dentro de un rango de 10 metros. Como los dispositivos se comunican mediante ondas de radio, no es necesario que estén frente a frente.



* Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que disminuya la distancia máxima de funcionamiento

* Para obtener un buen funcionamiento, se recomienda no usar la función Bluetooth cuando se usan las funciones multimedia como el grabador de voz, la cámara y el reproductor de música, o viceversa.

* Es posible que algunos dispositivos no sean compatibles con el teléfono.

Para Configurar la función Bluetooth:

1-Menú — Entretenimiento —Exceso — Bluetooth

- **Power:** Activar ó desactivar los servicios Bluetooth.
- **Inquiry Audio Device:** Permite buscar dispositivos bluetooth de audio.
- **Paired Device:** Permite buscar dispositivos bluetooth de datos.
- **Active Device:** Permite enlazar con dispositivos bluetooth.
- **Setting:** Permite ajustar: Visibilidad, nombre de dispositivo, autenticar, enlazar con auriculares inalámbricos bluetooth y ajustar el archivo de recepción y acceso.

Organizador:

Tu teléfono cuenta con un calendario incorporado, al cual puedes agregar citas y tareas.

1-Menú — PIM — Organizador — Calendario

-Click en Opción — Mirar lista tareas. Aquí podrás ver y/o añadir tareas y notas según la fecha deseada.

2--Menú — PIM — Organizador —Lista de hacer: Aquí podrás ver y/o añadir tareas y notas según la fecha deseada.

3--Menú — PIM — Organizador —Alarma: Para ajustar la alarma*despertador; Puedes seleccionar hora y días de repetición.

4--Menú — PIM — Organizador —Reloj del Mundo: Para ajustar el reloj según ciudades del mundo.

5--Menú — PIM — Organizador —Cronómetro: Para iniciar la utilización del cronómetro: cronómetro típico y cronómetro nps.

Cómo conecto el celular a otros dispositivos?

Puedes conectar tu celular mediante el puerto USB ó Bluetooth™. Cuando el teléfono está conectado a otro dispositivo, puedes transferir datos, como música, imágenes, contactos, etc.

Al conectar el cable USB con tu PC puedes elegir usar tu celular como Webcam, Administrar los archivos de la memoria y utilizar como puerto de enlace al Phonesuit. El Phonesuit es el software de sincronización (CD incluido) el cual te permitirá descargar y/o subir fotos, videos, mensajes, administrar tu agenda, etc.

Indicación de Teclado



1- Teclas de dirección:

- ▲ Tecla dirección hacia la izquierda; Use también como acceso directo hacia la bandeja entrada de mensajes.
- ▲ Tecla dirección hacia Arriba; Use también como acceso directo hacia el audio player.
- OK Tecla de confirmación; Use también como acceso directo al Menú principal.
- ▼ Tecla dirección hacia Abajo. Use también como acceso directo a escribir minimensajes.
- ▶ Tecla dirección hacia la Derecha. Use también como acceso directo a la Disposición del Tono.

2-- Tecla Soft Derecha:

Redirecciona el menu en pantalla según la acción sugerida del programa que se muestra en pantalla justo encima de esta tecla. En modo standby es un acceso directo a la agenda.

3- Tecla Soft Izquierda:

Redirecciona el menu en pantalla según la acción sugerida del programa que se muestra en pantalla justo encima de esta tecla. En modo standby es un acceso directo al menú principal.

4- Tecla de Llamada Sim1:

Marca el número de teléfono digitado a través del Sim1 . En modo standby es un acceso directo a al registro de llamadas salientes.

5- Tecla de Llamada Sim2:

Marca el número de teléfono digitado a través del Sim2 . En modo standby es un acceso directo a al registro de llamadas salientes.

6- Tecla de Encendido/Apagado:

Presione esta tecla por 3segundos para encender y/o apagar su celular. Utilice esta tecla para terminar una llamada, salir del menú y/o terminar una acción.

7- Tecla de #:

En el estado de celular bloqueado, utilice la tecla # como acceso rápido para desbloquear su celular.

El estado desbloqueado, presione por 2segundos la tecla # para activar al modo Silencioso (solo vibrador); presione nuevamente por 2segundos la tecla # para activar el modo General.

8- Tecla de *:

En el estado de editar nombres de contactos y/o escribir minimensajes, presione la tecla * para ingresar al menu de símbolos y caracteres.

Grabador de Videos:

Puedes utilizar su teléfono para grabar videos en formatos Mpeg4 y H.263.

1-Menú — AVZone — Video Recorder

➤ Haga click en el botón rojo para iniciar la grabación.

Nota: Hay distintas opciones para la calidad del video.. Recuerda que los videos de gran calidad y largos necesitan más espacio en la memoria.

➤ Haga click en **Opción** para ingresar al menú de configuración:

- **To Player:** Para dirigirse al reproductor de videos.

- **CamCorder Setting:** Para ajustar el balance de blancos, EV (valor exposición), Led Hightlight (Intensidad luz), Modo Nocturno, Banda 50hz ó 60hz.

- **Video Setting:** Para ajustar la calidad, limite de tamaño, tiempo de grabación, audio y formato de compresión.

- **Sensor Switch:** Para elegir cámara 1 ó 2.

- **Effect Setting:** Para ajustar efectos.

- **Storage:** Elegir el archivo de almacenaje: Tarjeta ó teléfono.


- **Restauere Default:** Restaurar la configuración inicial.

Reproducir Música:

Con el reproductor de medios o de música, puedes usar el teléfono para escuchar música o audiolibros. Puedes transferir música al teléfono mediante un cable USB, la tecnología infrarroja o Bluetooth™.

1-Menú — AVZone — Audio Música

✓Puedes conectar los audífonos y escuchar la música disponible en tu lista.

✓Pulse el icono  ubicado en el lado izquierdo de la pantalla para ingresar al menú de ajustes: Selección localización archivos (tarjeta ó teléfono), repetición de la canción y

Reproducir Videos:

Con el reproductor de videos puedes visualizar archivos en formatos MP4,3GP a pantalla completa.

1-Menú — AVZone — Video Player

✓Al ingresar le abre el archivo de videos para seleccionar el que desea visualizar.

✓Al seleccionar el video deseado, se muestran las opciones de Play, Reenviar, Poner un Nombre, Suprimir, Anular todos los ficheros, Clasificar, Storage. En Storage puede seleccionar el lugar de donde reproducir el archivo: Tarjeta ó Telefono.

✓Presione Play para ver el video; En los iconos de pantalla podrá ajustar el volumen, adelantar ó retrasar y ajustar a modo de pantalla completa.

Insertar Sim Card

Antes de usar su celular, debe insertar satisfactoriamente la tarjeta SIM. Esta le permitira entrar al mundo de la red digital GSM.

Precaución: No doble ni raye la tarjeta SIM. Manténgala alejada de la electricidad estática, el agua y la suciedad.

Siempre inserte las tarjetas SIMS según la indicación:



Siempre retire las tarjetas SIMS según la indicación debajo.



Insertar Batería:

Inserte la batería de su celular apropiadamente con la cara principal hacia arriba tocando los conectores en el equipo.

Su celular cuenta con 2 baterías 3.7V Li-ion 1500mAh; Su vida útil depende de la red, de la intensidad de la señal, de la temperatura, de las funciones y de los accesorios que utilice.




Las baterías nuevas no están totalmente cargadas. Para cargarlas, utilice el cargador de baterías proporcionado y/o conecte directamente el cable en el puerto de carga del celular.

USB

- * Cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente.
- * Las baterías nuevas o almacenadas durante un largo tiempo pueden demorarse más en cargar.

Encender y Apagar::

Para encender el celular, presione la tecla  por 3 segundos y libere hasta que la pantalla encienda.

Para apagar el celular realice el mismo procedimiento. Utilice esta tecla también para terminar cualquier acción y/o retornar al modo standby.

Al encender, su equipo reconoce automáticamente la red de servicio GSM desde sus tarjetas SIM.

Cámara Fotográfica:

Puedes utilizar la cámara del teléfono para tomar fotografías. Las fotografías pueden guardarse en el teléfono y utilizarse para personalizar tus contactos o como imágenes de fondo. También puedes enviar fotografías al teléfono de un amigo o a una computadora. Si evitas la luz de fondo excesiva y tomas fotografías en ambientes bien iluminados, maximizas la calidad de la fotografía. A veces, es posible ajustar las fotografías después de tomarlas.

Para ingresar a la cámara de fotos;

1-Menú — AVZone — Cámara Fotos

✓ Su celular cuenta con dos cámaras: Frontal y Trasera; La cámara frontal es mayormente usada como Webcam.

✓ Para seleccionar la cámara 1 ó 2 debes hacer clic con el lápiz (stylus) sobre el icono de cámara con número de indicación de sensor.

✓ Para usar la cámara como webcam, debe conectar el celular a la PC mediante el cable USB y seleccionar Webcam; automáticamente su PC reconoce la cámara.

✓ Hay una cantidad de ajustes de cámara que puedes cambiar en el teléfono móvil para obtener las fotos de la forma que tú quieras. Puedes, por ejemplo, elegir distintos ambientes, como soleado, nublado, en interiores, etc., para obtener la mejor luz para tus fotografías.

Nota: Hay distintas opciones para la calidad de la fotografía. Recuerda que las fotografías de gran calidad necesitan más espacio en la memoria.

Presione **Opción**, en el lado izquierdo de la pantalla, para visualizar diferentes opciones de configuración de cámara.

✉ Mensaje de Texto SMS:

3- Al elegir SMS tiene las opciones: Bandeja de entrada * Mensajes enviados * Escriba mensajes * Plantilla * Configuraciones de mensaje.

✉ Mensaje con imagen MMS:

Los mensajes con imagen también se denominan mensajes MMS (servicio de mensajería multimedia). Los MMS te permiten enviar y recibir mensajes con objetos multimedia (fotografías, sonidos, videoclips y texto con formato) mediante el teléfono móvil. Para poder enviar y recibir mensajes MMS, tu suscripción de red debe admitir mensajes con imagen, y debes tener los ajustes MMS correctos en el teléfono.

Nota: Para poder ver mensajes con imagen, el destinatario debe tener una suscripción que admita MMS y los ajustes MMS correctos.

Para enviar Email desde tu Celular:

Para poder enviar y recibir emails en el teléfono, es necesario que introduzcas los ajustes de email en el teléfono. **Es posible que también tengas que registrar una cuenta de email con tu proveedor de servicio.**

También puedes configurar manualmente una cuenta de email. Para hacer, esto necesitas los ajustes del servidor POP y SMTP, que obtendrás del proveedor de servicio de email.

Nota: Cuando envíes un email a un teléfono móvil, el destinatario deberá tener una dirección de email y una suscripción que admita email.

Pantalla Táctil:

Su celular cuenta con pantalla táctil; use el lápiz (stylus) para navegar a través del menú. Es importante calibrar la pantalla con el stylus a fin de realizar la navegación de una forma ágil;

Para calibrar realice lo siguiente:

- En el menú principal dirjase a **Configuraciones**
- Pulse **Pen Calibration** para iniciar el proceso de calibración
- Con el lápiz, pulse en el punto rojo las veces necesarias

Conociendo el Menú:

Para entrar al menú principal, en el estado desbloqueado, pulse la tecla OK en el teclado ó el icono Home en la pantalla. El menú esta compuesto por:

● AV ZONE

- **Audio Player:** Inicia el reproductor de música Mp3.
- **Video Player:** Inicia el reproductor de Videos MP4,3GP.
- **Video Recorder:** Inicia el grabador de videos.
- **Cámara:** Inicia las cámaras fotográficas .

● PIM

- **Agenda Telefónica:** Inicia las opciones de la agenda
- **Mensajes:** Inicia las opciones de mensajería: SMS, MMS, Email, Mensaje de Voz, Chat,.
- **Historial de Llamadas:** Perdidas, recibidas, realizadas, borrar listas, tiempo de llamadas, contador SMS-GPRS.
- **Organizador:** Calendario, lista por hacer, alarma, reloj,

Cont.-Conociendo el Menú:

● ENTRETENIMIENTO

- **Diversión & Juegos:** Inicia juegos preestablecidos.
- **Servicios:** Inicia los servicios de su proveedor.
- **Multimedia:** Visor fotos ,lector y archivos grabadora voz
- **Extra:** Calculadora, conversor medidas, conversor moneda, bluetooth.

● SYSTEM

➤ **Configuraciones:**

1- **Calibración de lápiz:** Calibra el lápiz (Stylus) con la pantalla táctil.

2- **Disposición teléfono:**

- **Tiempo y fecha:** Hora y día

- **Hra encendido/apagado:** Para programar hora de encendido y apagado del celular.

- **Lengua:** Ingles, Español.

- **Método entrada datos:** Selección tipo de texto.

- **Características de visualización:** Imagen de fondo salvapantallas, power on display, power off display, mostrar fecha y hora, mostrar número, mostrar nombre operador. Para pantalla completa utilice fotografías tamaño 240x320 pixeles.

- **Texto de saludo:** Establece el saludo inicial.

- **Marcación rápida:** Programar teclas numericas para marcar los contactos en la agenda.

Guía Funciones Básicas:

Cómo bloquear el teclado y pantalla táctil?

Para configurar el bloqueo del teclado y de la pantalla táctil, sigue los siguientes pasos:

- 1- Menú — Configuraciones — Disposición de Seguridad
- 2- Seleccionar el apartado No.6 Bloqueo Automático Teclado
- 3- Elegir entre:
 - * Ningún número para marcar
 - * 5sec
 - * 30sec
 - * 1min
 - * 5min

➤ **Para desbloquear utilice el lápiz (stylus) y pulse la pantalla en el punto rojo y/o presione por 2 segundos la tecla #.**

✉ Mensaje de Texto SMS:

SMS (servicio de mensajes cortos) es un método para crear, enviar, almacenar y recibir mensajes de texto mediante teléfonos móviles. Puedes cambiar fácilmente el idioma de escritura o agregar un objeto en un mensaje SMS. Puedes copiar y pegar el texto cuando escribes el mensaje. Si utilizas con frecuencia las mismas frases e imágenes en un mensaje, puedes guardar el mensaje como una plantilla. También puedes ajustar el teléfono para que te notifique cuando llegue un mensaje.

Para Ingresar al menú de mensajes;

✉ 1- Click sobre el icono de mensaje en la pantalla táctil

2- Menú — PIM — Mensajes — SMS

Cont.-Conociendo el Menú:

Encargado de Fichero:

Su Celular cuenta con un administrador de archivos/medios en donde se organizan, en distintas carpetas, las imágenes, las canciones, los timbres y otros archivos. Cuando compras el teléfono, ya existen algunas carpetas en el administrador de archivos/medios, pero también puedes crear nuevas carpetas y editar o eliminar las carpetas existentes.

Aquí podrá visualizar las carpetas de almacenaje de archivos según la memoria del celular y la tarjeta de memoria MicroSD Card.

Memoria SD Card: Su equipo incluye una tarjeta Micro SD Card de 256mb; Usted puede aumentar la memoria cambiando la tarjeta por una de mas alta capacidad hasta 2GB.

Guía Funciones Básicas:

Cómo transfiero mis Contactos al celular?

Puedes usar tu tarjeta SIM para transferir los contactos del teléfono viejo al teléfono nuevo. Primero copia todos los contactos del teléfono viejo a la tarjeta SIM, luego, inserta la tarjeta SIM en el teléfono nuevo y copia todos los contactos de la tarjeta SIM al teléfono nuevo. Puede agregar sus contactos de la tarjeta SIM a la memoria del celular:

1-Menu — PIM — Agenda Telefónica; luego el apartado **No.4 "Copiado Todo"** le permite copiar los contactos.

Cont.-Conociendo el Menú:

- **Clave dedicado:** Programar las teclas de acceso rápido a áreas del menú: ◀ ▶ OK ▶ ▶

- **Actualización automática Fecha y Hora:** ajusta automáticamente la fecha y hora en el celular.

- **Flight Mode:** En el "Modo de Vuelo" todos los transmisores del celular se desactivan para que no interfieran con equipo sensible, por ejemplo, en un avión o en un hospital. No se pueden hacer o recibir llamadas, ni enviar o recibir mensajes, etc.

- **Handwriting:** Ajuste la escritura con el lápiz.

- **Misc Setting:** Ajuste contraluz de la pantalla LCD

3- Disposición de llamada:

- **ID de Línea:** Mostrar ó ocultar el ID número.

- **Llamada en espera:** Activar/desactivar llamada en espera.

- **Desvío de Llamada:** Programar desvío llamadas.

- **Restricción de llamadas:** Programar la restricción de llamadas entrantes ó salientes.

- **Conmutación de línea:** Selección de línea principal de comunicación con la red.

- **Recordatorio Hora Llamada:** Programar reloj recordatorio de llamada.

Cont.-Conociendo el Menú:

- Despliegue hora de llamada: Mostrar ó No la hora de la llamada.

- Grupo de Usuarios: Crear lista de grupos para envíos de mensajes.

- IP Número: Activar número IP para conexión.

- Back List: Filtro capaz de rechazar llamadas entrantes de un modo automático, permitiéndote atender únicamente a los contactos previamente habilitados.

4-Ajuste de SIM B: Programe el funcionamiento de la segunda línea SIM B según:

- SIM B Auto: Encender funcionamiento automático simultáneo de las dos líneas.

- SIM B Power: Abrir ó cerrar segunda línea SIM B.

- Switch: Cambio de línea principal; **Debe estar apagado para funcionamiento simultáneo de ambas líneas.**

- Auto Select: Selección Automática de entrada y salida de llamadas por ambas líneas. **Se recomienda estar encendido para funcionamiento Dual Simultáneo.**



Cont.-Conociendo el Menú:

5-Disposición de la Red: Selección de la Red, Redes preferidas y ajuste de conexión de GPRS.

6-Disposición de Seguridad: Ajuste el Bloqueo de SIM, Bloqueo del teléfono, bloqueo automático del teclado, Marcación Fijo, Restricción de Marcación, Cambiar restricción de contraseña.

7- Restablecer las configuraciones iniciales: Puede reestablecer las configuraciones de fábrica. **La contraseña preestablecida es 1122.**

8-Sound Effect: Selección de tipo de Ecuallizador.

✍ Perfiles de Usuario:

Para personalizar todas las funciones de su celular según disposición de tono, volumen, tipo de alerta, tipo de tono, tono adicional y modo de respuesta. Puede tener varias personalizaciones pre-configuradas que luego podrá activar y seleccionar según su conveniencia:

- General
- Reunión:
- Al aire Libre
- Interior
- Auriculares
- Bluetooth

✍ Atajos:

Prodrá personalizar los shortcuts-atajos de las funciones del menú según el orden deseado y visualizarlo de forma rápida en este apartado.

