



**CNK-125W**  
**Identificador de llamadas y**  
**llamada en espera**



**Guía de usuario**

Gracias por comprar nuestro teléfono CENTRONICS CNK-125W. Esta guía esta diseñada para familiarizarlo a usted con el teléfono. Para lograr la utilización máxima de su nuevo teléfono, le sugerimos que lea cuidadosamente las instrucciones descritas.

---

## Partes incluidas:

- \* Base teléfono
- \* Auricular
- \* Cordón de línea
- \* Cordón de auricular

## COLOCAR 3 PILAS AA en el compartimiento de baterías.

---

## Funciones:

Sistema Dual FSK/DTMF

Identificador de llamada - llamada en espera  
50 Memorias de llamadas recibidas y realizadas

25 Memorias VIP

Revisión de llamadas recibidas y realizadas

16 Dígitos en pantalla LCD

16 Caracteres en pantalla

Ajuste pantalla LCD

Cronómetro muestra mes, día, hora, minutos

Agenda de 55 números y nombres

Manos libres

Enlace

Volumen timbre Alto/Bajo

Diferentes tonos de timbre

Indicador de nueva llamada

Calendario: día, mes, año

Tono/Pulso

Música en espera

---

## Conexión del teléfono:

1. Inserte una de las terminaciones del cordón de línea en el jack de línea de la base y la otra terminación al jack de la compañía de teléfonos.

2. Conecte el Auricular y la unidad con un cordón de línea

3. Ajuste el interruptor de tono ó pulso: T- para tono y P para puls.


4. Localice debajo del teléfono y ajuste el interruptor volumen de timbre: High para timbre alto y Low para timbre bajo.

5. Coloque 3 pilas AA en el compartimiento de baterías ubicado debajo del teléfono.


6. Para colocar el teléfono sobre la pared, inserte dos clavijas en la pared verticalmente según las ranuras en la base del teléfono; luego coloque el teléfono sobre las clavijas y deslicelo hacia abajo hasta que este firme.

---


## Ajuste Timbre

 Ajuste el volumen de timbre “Hi” alto y “Lo” bajo.

## Tono-Pulso

 Ajuste la forma de discado: “P” Pulso y “T” para discado por tono.

## Ajuste Volumen

 Ajuste el volumen recepción manos libres presionando repetidamente la tecla “VOLUME”

---

## Operación de Funciones

### Idioma:

-Presione la tecla SET.

-La pantalla LCD presenta MENU ↑ ↓

-Presione la tecla UP y pantalla presenta SELECCION IDIOMA-Presione SET

-Presione las teclas UP or DOWN para seleccionar.


-Después presione nuevamente SET para confirmar


### Código area local:


-Presione el botón SET

La pantalla LCD muestra CODIGO AREA, presione la tecla SET para confirmar y la pantalla LCD muestra: -----

Presione las teclas UP or DOWN para seleccionar el número de área; Presione SET para confirmar.

 Si el código de área no es necesario, simplemente presione SET hasta que aparezca ACCESO A LARGA DISTANCIA.

 Siga el mismo procedimiento indicado arriba para ajustar el acceso de larga distancia.

 Si el acceso de larga distancia no es necesario, simplemente presione SET hasta que la pantalla muestre FECHA/DIA

## **Hora/Fecha**

-Presione el boton SET

✎ La pantalla LCD muestra HORA-FECHA, presione la tecla SET y en pantalla LCD parpadea el año;

✎ Presione las teclas UP or DOWN para ajustar el año y luego presione SET para confirmar.

✎ Presione SET para ajustar la hora y minutos,

✎ Presione las teclas UP or DOWN para ajustar y luego presione SET para confirmar.

✎ Presione SET para ajustar el mes y dia

✎ Presione las teclas UP or DOWN para ajustar luego presione SET para confirmar.

## **Contraste LCD**

-Presione el boton SET

✎ La pantalla LCD muestra CONTRASTE, presione la tecla SET

✎ Presione las teclas UP or DOWN para ajustar el nivel de contraste deseado 1-5, luego presione SET para confirmar.

## **Tonos de timbre**

-Presione el boton SET

✎ La pantalla LCD muestra TIMBRE, presione la tecla SET

✎ Presione las teclas UP or DOWN para ajustar el tono de timbre deseado 1-8, luego presione SET para confirmar.

## **Agenda**

-Presione el boton SET

✎ La pantalla LCD muestra AGENDA, presione la tecla SET y la pantalla muestra REGISTRO NUMERO

✎ Presione la tecla SET y digite el numero, luego registre el nombre mediante el teclado alfanumérico;

✎ Presione SET para confirmar y la pantalla muestra EDICION DE AGENDA

✎ Presione SET y la pantalla muestra PREFIJO

✎ Presione las teclas UP-DOWN para seleccionar un numero a editar;

✎ Presione DEL para borrar y/o corregir el número y nombre a registrar.

✎ Repita las instrucciones para otra edición de agenda.

---

## **Recibir/realizar una llamada**

✎ Levante el auricular para contestar una llamada y/o presione la tecla de manos libres HF.SPK

✎ Para finalizar la llamada, cuelgue el auricular a la bas y/p presione la tecla de manos libres HF.SPK.

## **Flash-Tecla de Enlace**

Al realizar una llamada, si el número digitado era incorrecto, usted puede presionar la tecla de FLASH una sola vez y marcar el número nuevamente.

## **Redial**

Cuando escuche el tono de ocupado luego de marcar un número y usted desee reintentar el marcado, simplemente presione el conmutador por un segundo para conseguir un nuevo tono de marcado, luego presione la tecla "REDIAL" y espere que la otra persona conteste.

## **Revisión de llamadas**

Con el teléfono colgado, presione la tecla DIAL CHK para revisar las llamadas salientes. Las últimas llamadas realizadas serán mostradas. Presione DIAL CHK repetidamente, y serán mostrados toda la lista almacenada.

✎ Si el teléfono no ha sido usado, esta función no aplica.

✎ Esta función no aplica para llamadas de menos de 8 segundos.

✎ Solo se muestra la última llamada en caso de repetirse la misma.

---

## **Identificador de llamadas**

Al recibir una llamada la pantalla LCD muestra el número de la llamada entrante y llamada en espera.

✎ El día y la hora es recibida por su proveedor de telefonía y si corresponde a una llamada fuera de area el equipo la mostrará como area local.

✍ El identificador de llamadas no mostrará el número si no está suscrito al servicio de identificación de llamadas por parte de su compañía de teléfonos; tanto para llamadas locales como internacionales.

✍ Si el nombre y/o número no está disponible por restricciones, la pantalla LCD mostrará PRIVADO.

### Lista de Identificador de Llamadas

✍ Este equipo puede almacenar los números de las llamadas recibidas e incluso de aquellas llamadas no contestadas.

✍ Para ver los números de las llamadas recibidas presione las teclas UP/DOWN y la lista será mostrada una por una.

### Indicador de llamada nueva

✍ Al recibir una nueva llamada se muestra en la pantalla el indicador de nueva llamada "NEW"

### Indicador de llamada repetida

✍ Al recibir una llamada repetida desde un mismo número, la pantalla LCD muestra: "REPEAT"

### Marcar desde la lista de llamadas

✍ Seleccione el número de la lista de llamadas recibidas presionando "UP/DOWN" y luego presione la REDIAL y el número será discado automáticamente.

### Borrar la lista de llamadas

✍ Si la lista de llamadas está llena, automáticamente se borra el número recibido de mayor antigüedad.

✍ Para borrar un número de la lista, presione "UP/DOWN" para seleccionar el número y luego presione la tecla "DEL" por 3 segundos para borrar.

### Pre-discado de llamadas

✍ Con el teléfono colgado, digite el número a marcar y luego presione la REDIAL y el número

### Música en Espera

✍ Con una llamada en línea, presione la tecla "HOLD" y coloque el auricular en la base; la llamada se mantendrá en espera y el receptor escuchará música. Para reactivar la llamada presione "HOLD" nuevamente.

### ¡IMPORTANTE!

✍ Las 3 pilas AA mantienen la memoria establecida en su teléfono, si las mismas son retiradas toda la información registrada puede perderse.

### Instrucciones de Seguridad:

✍ No utilice este equipo próximo al agua; por ejemplo, cerca de tuberías de baño, bañeras, desagües de cocina o tuberías de lavanderías, en base mojada o próxima a piscinas.

✍ No coloque este equipo en sitios inestables o mesas. El equipo puede caerse, produciendo daños serios al producto.

✍ Nunca derrame líquido de cualquier tipo sobre este producto.

✍ No destape este producto; llévelo a un técnico de servicio cualificado o puede exponerse a voltajes u otros riesgos. El ensamblado incorrecto puede causar choques eléctricos cuando sea subsecuentemente utilizado.

✍ No utilice el teléfono para reportar una fuga de gas en la proximidad de la fuga.

**WWW.CENTRONICS-SA.COM**