



TELEFONO CON IDENTIFICACION DE LLAMADAS Y LLAMADA EN ESPERA
CNG-126W

MANUAL DE USUARIO



FSK/DTMF

PANTALLA LCD CON LUZ DE FONDO

SPEAKER PHONE - MUSICA EN ESPERA

AGENDA



INTRODUCCION

Gracias por comprar nuestro nuevo teléfono con identificador de llamadas y llamada en espera. Este manual esta diseñado para familiarizarlo a usted con el teléfono. Para lograr la utilización máxima de su nuevo teléfono, le sugerimos que lea cuidadosamente este manual de instrucción antes de operar el teléfono.

FUNCIONES

- Sistema FSK / DTMF, mensaje en tiempo real con sistema FSK
- Identificador de llamada y llamada en espera
- Selección Menú: Inglés, Francés, Español, Italiano, Alemán, Turco y Danés
- Pantalla LCD iluminada identificando nombre, números, fecha, hora, secuencia y total de llamadas.
- Indicador de nueva llamada, repetir, privado y código fuera de área.
- Manos libres discado y conversación
- Registro de 170 llamadas entrantes y de 16 llamadas salientes, nombres y números que pueden ser revisados, re-discados y borrados.
- 12 memorias de dos dígitos
- 99 nombres y números en agenda
- 5 niveles de contraste en pantalla LCD
- Pre-discado de llamadas
- Llamada de emergencia (función baby call) y filtro de llamadas.
- Música en espera e indicador de nueva llamada
- Remarcado automático
- Función Mudo
- Protección contra rayos

LOGRANDO LA INICIALIZACION

Introduzca 3 pilas o baterías tipo AAA en el compartimiento de las baterías de acuerdo a la polaridad correcta. La línea superior de la pantalla LCD visualizara el mes, fecha y hora. La línea inferior visualizara el año. Inserte una de las terminaciones del cordón de línea en el jack de línea de la base y la otra terminación al jack de la compañía de teléfonos.

Conecte el Auricular y la unidad con un cordón de línea.

AJUSTES MENU

En el estado colgado:

- Presione la tecla SET/STORE
- La pantalla LCD presenta VIEW MENU ??
- Presione las teclas UP or DOWN para ajustar
- Después presione nuevamente SET/STORE para confirmar
- Presione la tecla DEL para salir.

IDIOMA

1. La pantalla LCD muestra SELECT LANGUAGE, presione la tecla SET/STORE para confirmar, el idioma predeterminado es INGLES.
2. Presione las teclas UP o DOWN para seleccionar el idioma deseado.
3. Press SET/STORE key to confirm

Nota:

- En su teléfono puede ajustar 7 idiomas que son: Inglés (predeterminado) Francés, Español, Italiano, Alemán, Turco y Danés



CODIGO AREA LOCAL

1. La pantalla LCD muestra SET AREA CODE, presione la tecla SET/STORE para confirmar y la pantalla LCD muestra: -----
2. Presione las teclas UP or DOWN para seleccionar el numero de área
3. Press SET/STORE key to confirm

Nota:

- Total de 6 dígitos

NUMERO DE LARGA DISTANCIA

1. La pantalla LCD muestra LONG DIST ACCESS, presione la tecla SET/STORE para confirmar y la pantalla LCD muestra: -----
2. Presione las teclas UP or DOWN para seleccionar el numero de área
3. Press SET/STORE key to confirm

DIA/HORA

1. La pantalla LCD muestra DATE/TIME, presione la tecla SET/STORE para confirmar
2. Presione las teclas UP or DOWN y la tecla SET/STORE para ajustar día, hora y segundos

Nota:

- Si un mensaje es recibido en sistema FSK, el teléfono ajusta automáticamente el día y hora.

CONTRASTE PANTALLA LCD

1. La pantalla LCD muestra CONTRAST ADJUST, presione la tecla SET/STORE para confirmar
2. Presione las teclas UP or DOWN para ajustar el contraste
3. Press SET/STORE key to confirm

Nota:

- Un total de 5 niveles de contraste. El nivel 3 es el predeterminado.

LLAMADA EMERGENCIA / Baby call

1. La pantalla LCD muestra BABY CALL, presione la tecla SET/STORE para confirmar
2. La pantalla LCD muestra BABY CALL OFF (apagado)
3. Presione las teclas UP or DOWN para seleccionar el estatus deseado
4. Presione la tecla SET/STORE para registrar un número y presione nuevamente la tecla SET/STORE para confirmar.

Nota:

- El ajuste predeterminado es "OFF" (apagado)
- Presione la tecla DEL para editar.

TIMBRES

1. La pantalla LCD muestra RING MELODY, presione la tecla SET/STORE para confirmar
2. Presione las teclas UP or DOWN para seleccionar timbre

Nota:

- El timbre predeterminado es el No.1. Un total de 8 timbres para seleccionar.



AGENDA

1. La pantalla LCD muestra PHONEBOOK INPUT, presione la tecla SET/STORE para confirmar. La pantalla LCD muestra "INPUT NUMBER"
2. Registre el número y presione la tecla SET/STORE para confirmar y registrar el nombre.
3. Registre el número presionando las teclas alfanuméricas continuamente y presione las teclas UP or DOWN. Presione la tecla DEL para editar el nombre.
4. Presione la tecla SET/STORE para confirmar los ajustes.

RECIBIENDO LLAMADAS

Al recibir una llamada su teléfono muestra el número, nombre día, hora y puede almacenarlo en la agenda.

1. Si es un número Nuevo, la pantalla LCD muestra "NEW"
2. Si es un número repetido la pantalla LCD muestra "REP"
3. Si el número recibido es secreto ó llamada privada, la pantalla LCD muestra PRIVATE CALL:
4. Si el número recibido esta fuera de área, la pantalla LCD muestra OUT OF AREA.
5. Si la señal recibida no es correcta, la pantalla LCD muestra "ERROR"

REVISAR LLAMADAS/NUMEROS RECIBIDOS

Presione las teclas UP or DOWN para revisar las llamadas y números recibidos, día y hora. Presione las teclas UP or DOWN 4 segundos. Puede revisar rápidamente el número.

DEVUELTA LLAMADAS RECIBIDAS

Revise el número que desea llamar

Para devolver la llamada presione la tecla REDAIL/BACK ó la tecla HF, el número mostrado en la pantalla LCD será discado automáticamente.

REVISAR Y LLAMAR A NUMEROS DISCADOS

Presione la tecla OUT para poder revisar el registro de llamadas salientes, números y tiempo de conversación. Si desea remarcar el número revisados, presione la tecla REDAIL/BACK ó la tecla HF. El número que se muestra en la pantalla LCD será discado automáticamente.

Presione la tecla OUT 4 segundos y podrá ver rápidamente el número saliente.

REVISAR AGENDA

Presione la tecla BOOK, la pantalla LCD indicará registrar el prefijo (PREFIX) para revisar el número y nombre; si usted no desea digitar el prefijo, puede seleccionar nuevamente la tecla BOOK y podrá revisar la agenda completa. Si desea discar un número, presione la tecla REDIAL/BACK o la tecla HF y el número mostrado en la pantalla LCD será discado automáticamente.

PRE DISCADO –MANOS LIBRES

Con el teléfono colgado, presione las teclas para marcar el número deseado; si hay algún error presione la tecla DEL para modificar y al terminar, presione la tecla HF ó la tecla REDIAL/BACK y el número será discado automáticamente.

Presione la tecla HF, maque el número deseado y converse libremente.

FUNCION BORRAR

Con el teléfono colgado, la tecla DEL podrá ser usada para borrar el número incorrecto.

Cuando utilice el pre-discado, la tecla DEL podrá ser usada para borrar el número incorrecto.

Al mostrar un número recibido, use la tecla DEL para borrarlo, si presiona la tecla DEL por 4 segundos, todos los números recibidos serán borrados.

Al revisar los números salientes, presione la tecla DEL para borrar la llamada realizada. Al revisar la agenda, la tecla DEL podrá ser usada para borrar ese registro.



LLAMADA EMERGENCIA -BABY CALL

Si tiene encendida (ON) la función llamada de emergencia BABY CALL, presione cualquier tecla cualquier tecla excepto la tecla SET/STORE, que discara automáticamente el número registrado en esta función.

LUZ PANTALLA LCD

Al recibir una llamada o presionar cualquier tecla, la pantalla LCD encenderá la luz azul. Al terminar la operación o después del timbre ó después de 6 segundos la luz automáticamente se apagará.

Nota: para que la luz de la pantalla LCD funcione deberá colocar 3 baterías "AA" al reverso de su teléfono.

REGISTRAR NÚMERO RECIBIDO EN LA AGENDA

Registrar: número recibido + pulsar teclas SET/STORE + BOOK+ EDIT+ SET/STORE

12 memorias de dos toques

Registrar: numero pre-discado (ó numero recibido) + pulsar tecla SET/STORE + pulsar números (N) (NUMEROS DEL 0-9, *, #)

Marcar memoria de dos toques:

Para llamar en los números registrados en memoria; pulsar la tecla RECALL + marcar los números de memoria N (N=0-9, *, #) + pulsar la tecla RD/BACK (o HF) para discar el número.

FUNCION FILTRO

Si usted no desea que una llamada entrante le moleste, puede usar esta función.

Con el teléfono colgado, presione la tecla DND/MUTE, el teléfono mostrará FILTER START, solicitando que ajuste el hora de inicio; presione las teclas UP / DOWN para ajustar la hora; presione la tecla DND/MUTE para confirmar el ajuste. Presione las teclas UP /DOWN para establecer los minutos, presione la tecla DND/MUTE para confirmar el ajuste. Luego la pantalla LCD muestra FILTER STOP, use los mismos pasos que ajustar la hora, la pantalla LCD mostrará FILTER. Cuando una llamada se reciba, se mostrara solamente el número recibido sin el Beep del timbre.

Presione la tecla DND/MUTE y podrá apagar la función filtro. El icono de FILTRO desaparece.

TONE/PULSE

Ajuste el Tono/Pulso en el interruptor al reverse de su teléfono.

FUNCION MUDO

Si usted desea hablar privadamente a otra persona en la oficina sin que la otra persona en el teléfono le escuche, usted puede presionar la tecla de DND/MUTE .Usted escuchara a la persona distante, pero cualquier cosa que usted diga no será escuchado. Cuando usted libere la tecla, la persona distante le escuchara de nuevo.

REVISAR LLAMADAS RECIBIDAS Y SALIENTES

1. Presione las teclas UP o DOWN para revisar las llamadas que recibidas y la pantalla muestra el número, día y hora de la llamada recibida.
2. Presione la tecla OUT para revisar las llamadas salientes.



MUSICA EN ESPERA

Mientras esta en una conversación, para mantener la línea sin necesidad de conversar, presione la tecla ARD/HOLD y retorne el auricular a la base, la unidad tocará la música, presione la tecla ARD/HOLD de nuevo para continuar con la conversación.

AUTO-DISCADO

Si la línea esta ocupada, cuelgue el teléfono, presione la tecla ARD/HOLD para remarcar el último número discado; cuando escuche el tono, levante el auricular y converse. Sin ninguna operación, después de 7 intentos, la unidad colgará automáticamente.

Nota: el remarcado se efectúa cada 10 segundos, en este estado presione cualquier tecla y se detiene la operación.

TIEMPO DURANTE CONVERSACION

Al recibir ó realizar una llamada, la pantalla LCD mostrara automáticamente el tiempo de conversación.

AJUSTE VOLUMEN HANDSFREE (HF)

Durante la conversación, use el interruptor de volumen en la base del teléfono para ajustar el volumen.

AJUSTE VOLUMEN TIMBRE

Ajuste el volumen del timbre en el interruptor en la base del teléfono HI-Lo.

MANTENIMIENTO

- Para evitar ser afectado por las partes limpiadoras, por favor localice la unidad en un lugar limpio y seco. Utilice toallas para la limpieza. No utilice líquidos limpiadores o aerosoles limpiadores.
- Si la unidad ha sido diagnosticada con problemas, no desempaque el producto. Por favor envíela a un centro de servicio al cliente local o contacte a un centro de servicio de nuestra compañía.

DIAGNOSTICO

? No Voz

+ Verifique si el auricular esta conectado al teléfono o si la línea esta averiada.

? Solo Recibe

+ Verifique si el interruptor P/T esta ajustado de manera apropiada (Ponga el interruptor en la posición apropiada).

Verifique si la unidad esta bloqueada (Utilice la llave para desbloquearla)

? Batería Mohosa o Derramada

+ Remueva la humedad o seque el líquido derramado

? Ruido

+ Verifique si el circuito está roto. (Cambie el circuito)

Verifique si el conector mohoso o polvoriento. (Cambie el conector)

? Timbra una sola vez luego se desconecta cuando recibe una llamada. La función de marcado está disponible.

+ Verifique si el conector esta en un ambiente de polvo



Verifique si se están utilizando muchas extensiones juntas o la calidad de las extensiones no es la adecuada. (Cambie la extensión dañada).

? Pantalla LCD no se ve claramente

+ Revise si el contraste de su pantalla LCD esta correctamente ajustada > las bateria están desgastadas. (Reemplace las baterías)

? La mayoría de las funciones fallan

+ Revise si las baterías están bajas, si el conector de línea esta instalado correctamente.

+ Si las baterías y el conector de línea esta correcto, remueva las baterías y conector de línea y

reinstale después de 20 minutos.